

PUNTOS DESTACADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA LOS CLIENTES

Asegúrese de que comprende y puede operar lo siguiente:

- **Sistema de control ambiental automático:**
 - Revise los procedimientos de desempañamiento y descongelamiento; utilice los controles de clima doble delanteros.
- **Sistema de monitoreo de presión de la llanta:**
 - Asegúrese de que el cliente conoce lo que significa cada icono.
- **Controles del limpiaparabrisas/lavador:**
 - Asegúrese de que el cliente puede lavar el parabrisas y comprende cómo configurar los ajustes de tiempos de intermitencia y operar el limpiaparabrisas/lavador trasero.
- **Operación del sistema de sonido:**
 - Asegúrese de que las estaciones de radio estén previamente configuradas y que el cliente sabe cómo configurarlas.
- **Explique los procedimientos del primer servicio.**
- **Revise America's Best Warranty™**
- **Responda las preguntas recurrentes del cliente.**

I. ACERCAMIENTO AL VEHÍCULO—Haga que el cliente tome las llaves, opere el sistema de entrada a distancia sin llave y el sistema de seguridad

- **Llaves:** Cada Azera cuenta con dos llaves que funcionan en todas las cerraduras y con una llave para estacionamiento atendido que no puede desbloquear el porta equipajes ni la guantera.

NOTA: Si usted utiliza una llave para desbloquear una puerta y el sistema de seguridad está activado, abrir la puerta activará la alarma.

- **Sistema de entrada a distancia sin llave:** Cada Azera cuenta con dos llaveros con sistema de entrada a distancia sin llave:

DESBLOQUEAR

Presione (icono de desbloqueo) una vez para desactivar la alarma y desbloquear la puerta del conductor.

Presione (icono de desbloqueo) dos veces en un período de cuatro segundos para desbloquear todas las puertas.

BOTÓN DE PÁNICO

Presione y mantenga presionado (icono de pánico) para activar la bocina y hacer destellar las luces durante 30 segundos; presione (icono de pánico) nuevamente para apagar el Modo Pánico:

- Los clientes pueden utilizar esta característica en un estacionamiento como un localizador de vehículo.

QUITAR EL SEGURO DEL PORTAEQUIPAJES

Presione y mantenga durante más de un segundo para desbloquear la tapa del portaequipaje.

- **Sistema antirrobo:** Todos los modelos cuentan con un sistema de alarma antirrobo:
 - Se activa automáticamente cada vez que se cierra el vehículo a través del sistema de entrada a distancia sin llave.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Rines de aleación:** Mejoran la apariencia, disipan el calor de frenado de forma más eficiente y por ser más livianas mejoran el consumo de combustible y facilitan su manipulación.



- **Estilo aerodinámico:** Reduce la resistencia al viento, proporciona una cabina más silenciosa y mejora la eficiencia.

II. INGRESO—Permita a los clientes realizar los ajustes cuando se sientan en el vehículo

- Ajustes de los asientos delanteros:

- Altura de los apoya cabezas: Tire hacia arriba para subir; para bajar, presione el botón de bloqueo mientras presiona hacia abajo el apoya cabezas.

- Mover los apoya cabezas hacia delante o hacia atrás: Tire hacia delante para ajustar en una de las tres posiciones; para ajustar hacia atrás, tire todo hacia delante y luego suelte.

- Controles del asiento eléctrico
- Deslizamiento del asiento hacia delante y atrás
- Altura del asiento
- Ángulo del espaldar
- Apoyo lumbar

- **Característica de memoria del conductor** (si viene equipado):

Para guardar las posiciones del asiento del conductor:

1. El cambio debe estar en Park (estacionamiento) durante el encendido.
2. Ajuste el asiento del conductor, los retrovisores laterales y el volante a la posición deseada.
3. Presione el botón SET del panel de control hasta que el sistema emita un sonido.
4. Presione el botón de memoria 1 o 2 dentro de los 5 segundos después de haber presionado el botón SET, el sistema emitirá dos sonidos cuando la memoria haya sido guardada satisfactoriamente en ese botón.

Para preseleccionar las posiciones de la memoria:



1. La palanca de cambio de transeje debe estar en Park (estacionamiento) durante el encendido.
2. Para preseleccionar la posición en la memoria, presione el botón de memoria deseado — el sistema emitirá un solo sonido, luego el asiento del conductor, los espejos retrovisores externos y el volante se ajustarán automáticamente según las posiciones guardadas.

- **Cinturones:** Ajuste la altura del cinturón para que cruce entre el pecho y el hombro cercano a la puerta y no por su cuello:

- Para subir, tire hacia arriba.
- Para bajarlo, empujalo hacia abajo mientras aprieta el botón.

- **Ventanas eléctricas:**

- **Ascenso/descenso automático** (sólo en las ventanas delanteras)—controlado por el interruptor principal:
 - Presione el interruptor AUTO completamente hasta abajo para abrir la ventana en su totalidad.




- Para cerrar la ventana en su totalidad de forma automática, tire el interruptor AUTO completamente hasta arriba.
- Para detener la ventana en una posición deseada mientras la ventana se está moviendo, tire o presione y luego suelte al interruptor AUTO.

- **Espejos:**

Interior: Espejo retrovisor/brújula/HomeLink®:

HomeLink®: A, B, C reemplaza los transmisores de frecuencia de radio (RF) usados para las puertas de garaje, puertas de seguridad, etc:

- Para más información acerca de HomeLink® diríjase: www.homelink.com o comuníquese al 800-355-3515.




Función "D" de atenuación automática encendido/apagado: Si está encendida, esta característica detecta y reduce automáticamente el resplandor del retrovisor.

Función "E" de brújula: Presione para encender y apagar la brújula.

Exteriores: Para ajustar la posición de cualquiera de los espejos: Mueva el interruptor de selección a L (izquierda) o R (derecha), ajuste el ángulo del espejo presionando la dirección correspondiente en el interruptor de perímetro:

- **Espejos plegables eléctricos** (si viene equipado): Los espejos retrovisores izquierdo y derecho se pueden plegar en caso de áreas de estacionamiento angostas, presionando el interruptor de plegado de espejos retrovisores externos.



NOTA: Las lentes calefactados se activan automáticamente al prender el desempañador.

III. POSICIÓN DE MANEJO—Permita a los clientes antes de hacer una prueba de del vehículo


realizar los ajustes conducción

- **Volante inclinable y telescópico—manual:** Empuje la palanca hacia abajo para desbloquear, ajuste hacia arriba o hacia abajo, hacia delante o hacia atrás hasta conseguir la posición deseada, luego ajuste la palanca de forma segura tirando hacia arriba.
- **Volante inclinable y telescópico—eléctrico** (si viene equipado): Mueva el interruptor de ajuste hacia arriba o abajo, hacia adelante o atrás hasta obtener la posición deseada.
- **Asientos delanteros con calefacción** (si viene equipado): Los asientos delanteros pueden ser calefactados eléctricamente de forma individual cuando el motor está encendido. Cuando el motor está encendido, se muestra en el tablero el rango de números de 1 a 5 (5 = ajuste más cálido). Para apagar el calentador del asiento, ajuste el interruptor a 0.

NOTA: El calentador del asiento puede que no funcione si la temperatura ambiente es cálida.



- **Pedales ajustables** (si viene equipado): Con el cambio en Park (estacionamiento), gire la llave de encendido. Presione el interruptor de posición del pedal ▲ para mover los pedales hacia usted.



Presione el interruptor ▼ para alejar los pedales de usted.

IV. CONTROLES DEL CONDUCTOR Y LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS—Explique estas características antes de realizar la prueba de conducción

• Transmisión automática

- **Shiftronic®**: Mueva la palanca de cambios a la posición Shiftronic® hacia la derecha:



- Empuje la palanca hacia delante para aumentar una marcha.
- Tire de la palanca hacia atrás para reducir una marcha.
- En caso de que exista deslizamiento de ruedas cuando está detenido, arranque en el segundo cambio.

- Cambie manualmente la transmisión cuando maneja hacia arriba para controlar los cambios y cuando maneja hacia abajo para ayudar al frenado.
- La transmisión no lo dejará en un cambio alto o bajo si se encuentra dentro de un nivel seguro de operación.

- **Programa de estabilidad electrónica (ESC)**: ESC está diseñado para ayudar al conductor a mantener el control durante condiciones de conducción adversas.

ESC ON (recomendado): La luz ESC OFF no está encendida en el tablero de instrumentos.


ESC OFF: Presione el botón ESC OFF; ESC OFF se encenderá en el tablero de instrumentos. Presione nuevamente para ESC ON.

NOTA: Cuando quite la llave del encendido, ESC se restablece al estado de encendido.

• Faros:

- Gire el interruptor para activar:

- **Automático**: Los faros están ajustados automáticamente como se necesitan (si viene equipado).



- **Activación de haces de luz altos**: Empuje la palanca hacia adelante.


- **Característica de intermitencia**: Tire la palanca hacia usted y suelte.

• Control de cruce:

- **Para configurar la velocidad de cruce**: Presione “D” para encender el control de cruce.

Acelere hasta alcanzar la velocidad deseada (superior a las 25 mph). Presione “C” y quite su pie del pedal de aceleración.

- **Para acelerar o desacelerar**: ACCELERATE “A”: Presione “A” para acelerar con la velocidad de cruce configurada.




COAST “C”: Presione “C” para desacelerar con la velocidad de cruce configurada.

- **Para cancelar la velocidad de cruce**: Presione el botón CANCEL “B”, presione el pedal de freno, suelte el embrague o presione “D” para apagar el control de cruce.

• Limpiaparabrisas:

- **Delantero**: Mueva el interruptor de limpiaparabrisas/lavador hacia alguna de las cuatro posiciones:



- **DESEMPAÑAMIENTO**: Mueva el interruptor hacia arriba para permitir a los limpiaparabrisas hacer un solo barrido para desempañar el parabrisas.


- **INT (Intermitente)**: Mueva el interruptor hacia abajo hasta la primera posición, la velocidad del limpiaparabrisas puede variar rotando el interruptor “INT TIME”: “F” permite que exista menos tiempo entre barrido, “S” permite que exista más tiempo entre barrido.

- **LO**: Segunda posición hacia abajo para un funcionamiento en baja velocidad.

- **HI**: Tercera posición hacia abajo para un funcionamiento en alta velocidad.

- **Funcionamiento automático del limpiaparabrisas** (si viene equipado):

- Cuando el interruptor del limpiaparabrisas está en la posición AUTO, el sensor del limpiaparabrisas sentirá la lluvia sobre el parabrisas automáticamente.




- Siente la cantidad de lluvia que cae y controla el tiempo de intervalo apropiado entre barridos.

NOTA: Con el interruptor en la posición AUTO, los limpiaparabrisas realizarán un barrido al encender el automóvil.

• Funcionamiento del limpiaparabrisas/lavador:


- Tire la palanca de limpiaparabrisas/lavador hacia usted.
- Cuando el lavador está activado, los limpiaparabrisas realizan dos pasadas automáticamente.
- El lavador sigue funcionando hasta que se suelte la palanca.



V. COMODIDAD Y CONVENIENCIA—Características que mejoran la experiencia de manejo

Calefacción/aire acondicionado/ventilación:

Control ambiental automático:



- **Control de temperatura automático**: Presione “L” para una operación automática.
- **Interruptor de control de temperatura**: “A” controla las temperaturas del lado del conductor; “G” controla las del lado del pasajero; presione ▲ para elevar la temperatura, presione ▼ para disminuir la temperatura.

- **Botón de desempañamiento del parabrisas delantero**: Presione “B” para limpiar el parabrisas de niebla y/o capa fina de hielo.


- **Interruptor del desempañador** en la ventana trasera: Presione “C” para activar/desactivar el desempañador trasero.

• Desempañamiento y descongelamiento:

1. Presione el control “B” para el desempañamiento del parabrisas delantero (el aire acondicionado se encenderá automáticamente y se activará el aire fresco).
2. Ponga los controles de temperatura “A” y “G” en el ajuste deseado.
3. Ponga la velocidad “D” del ventilador en el ajuste máximo.

NOTA: Si el cliente se queja de un empañamiento excesivo en la venta, el filtro de la unidad sopladora del evaporador puede necesitar ser reemplazado. Este filtro está ubicado en la cubierta del evaporador al lado de la guantera.

Sistema de sonido:



- **Configuración de los botones de memoria preseleccionada** (AM, FM o XM):

1. Presione el botón de encendido.
2. Seleccione AM, FM o XM.
3. Sintone el botón de control de sonido en el canal deseado.
4. Presione y mantenga presionado cualquier botón de preselección (1-6) hasta escuchar un sonido.

NOTA: FM tiene dos bandas para preseleccionar hasta 12 memorias. XM tiene tres bandas para preseleccionar hasta 18 memorias.

• Ajustar el ecualizador:

1. Presione el botón “F” de control de sonido para seleccionar las siguientes calidades de sonido:
 - Ecualizador → Bajos → Medios → Altos → Balance → Disipador → Estado actual
2. Gire el botón “F” de control de sonido para ajustar la calidad del sonido.

• Búsqueda de categorías XM:


1. Mientras se encuentra en el modo XM, presione ▲ o CAT ▼ para desplegar las categorías de música.
2. Presione el botón “F” de control de sonido para seleccionar la categoría deseada.

NOTA: XM® Satellite Radio requiere de una vista despejada hacia la región sur para asegurar una buena recepción. La suscripción de prueba de XM® finaliza a los tres meses de la fecha de venta del vehículo. Los clientes deben contactar a XM® Satellite Radio al 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346) para renovar la suscripción XM. Para obtener más información acerca de XM® Satellite Radio, comuníquese al 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346) o en línea en XMRadio.com.

V. COMODIDAD Y CONVENIENCIA (continuación)

- **Controles del techo corredizo** (si viene equipado): El techo corredizo sólo puede ser abierto, cerrado o inclinado cuando el motor está encendido:

- **Para abrir el techo corredizo:** Presione el botón A - SLIDE OPEN durante más de un segundo para activar la función de un solo toque.
- **Para cerrar el techo corredizo:** Presione y mantenga presionado el botón B - TILT UP hasta que el techo corredizo se cierre por completo.
- **Para inclinar el techo corredizo:** Presione el botón B - TILT UP.
- **Para cerrar el techo corredizo:** Presione el botón A - SLIDE OPEN y manténgalo presionado hasta cerrar el techo corredizo.



NOTA: Si mantiene sostenido cualquiera de los botones por más de un segundo, activará la función de un sólo toque.

- **Tapasol trasero eléctrico** (si viene equipado): El interruptor del tapasol de la ventana trasera está ubicado en la consola central:
- Presione el interruptor de cortina para elevar o bajar la cortina de la ventana trasera.

NOTA: Cuando hace un cambio de transmisión a Reversa, el tapasol de la ventana trasera descenderá automáticamente si está levantado.



VI. NIÑOS Y CARGA—Características de los asientos traseros y las opciones de carga

- **Espaldar trasero separado y abatible:** Un lado se dobla para la carga, mientras que el otro permanece arriba para un pasajero.
- **Seguros a prueba de menores en las puertas traseras:** Puede ser ajustado para que las puertas traseras no puedan ser abiertas desde el interior.
- Capacidad del portaequipajes:
 - 16.6 pies cúbicos


VII. SEGURIDAD

- **Bloqueo del volante:** Se bloquea de forma automática cuando la llave de encendido es girada en la posición LOCK.
- **Después de salir—Cómo bloquear las puertas:** Presione (icono de bloqueo) en el llavero una sola vez para cerrar todas las puertas. Presione (icono de bloqueo) una segunda vez para escuchar un sonido de confirmación y para que destellen las luces:
 - Todos los modelos de Azera cuentan con un sistema de alarma antirrobo que se activa automáticamente cada vez que el vehículo se cierra a través del sistema de entrada a distancia sin llave. Cuando el sistema está activado, una luz roja destella en el tablero del lado del conductor.
- **Botón de control de la tapa del portaequipajes:** El botón de control de la tapa del portaequipaje, ubicado en la guantera, se utiliza para evitar el acceso no autorizado al portaequipajes.

BLOQUEO

Para activar el sistema de bloqueo del portaequipajes para que sólo pueda ser abierto con la llave principal, realice lo siguiente:

1. Abra la guantera.
2. Ajuste el botón de control de la tapa del portaequipaje a la posición de OFF (no sin presionar); en la posición OFF, el portaequipajes no puede ser desbloqueado con la traba del portaequipajes o el botón para abrir el portaequipajes en el transmisor, sólo puede ser abierta usando la llave maestra.
3. Cierre y bloquee la guantera con la llave maestra. Cuando deje la llave a un valet o personal de estacionamiento, realice los pasos 1 a 3 y entregue la llave secundaria. La llave secundaria puede encender el motor y operar el bloqueo de puertas únicamente. El portaequipajes nunca puede ser abierto con la llave secundaria.




DESBLOQUEO

Para desbloquear la característica de bloqueo de portaequipajes, abra la guantera con la llave maestra y ajuste el botón de control de tapa de portaequipajes a la posición ON (sin presionar). En esta posición, el portaequipajes se abrirá con la traba de la tapa o el transmisor.

PARA DESBLOQUEAR CON LA LLAVE


Para abrir la tapa del portaequipajes, inserte la llave en la ranura ubicada debajo de la tapa del portaequipajes, arriba de la placa trasera y gire en dirección horaria para desbloquear. La luz del portaequipajes se encenderá cuando abra la tapa del portaequipajes.



- **Tapa del tanque de combustible— cargar combustible (del lado del conductor):**

1. Tire de la palanca de liberación de combustible.
2. Abra la tapa de abastecimiento de combustible.
3. Quite la tapa del abastecimiento de combustible.
4. Cargue combustible (normal de 87 octanos): capacidad de 19.8 galones.
5. Vuelva a colocar firmemente la tapa de abastecimiento de combustible: un mínimo de 3 a 5 clics.
6. Cierre la tapa de combustible.

NOTA: Después de agregar combustible, siempre vuelva a instalar la tapa de abastecimiento de combustible y asegúrese de hacer un mínimo de 3 a 5 clics. Si no lo realiza puede causar que se encienda la luz de indicación Verificación de Motor.



VIII. TABLERO DE INSTRUMENTACIÓN—Lo que puede observar desde el asiento del conductor

Directamente en frente del conductor:

Instrumentación:

- **Computadora para viajes:** Vea el *Manual del Propietario*.
- **Sistema de control de presión de las llantas (TPMS):**
 - **Luz indicadora de presión de llantas:** Se ilumina cuando una o más llantas se encuentran desinfladas de forma significativa. Estacione el auto de forma segura y verifique las llantas tan pronto como sea posible; infle las a la presión correspondiente.
 - **Luz indicadora de mal funcionamiento de TPMS:** Se ilumina y permanece iluminada cuando existe un mal funcionamiento del TPMS. Haga revisar el sistema por un concesionario Hyundai autorizado tan pronto como sea posible.
- **Controles montados en el volante:**
 - Control de cruceo
 - Controles de audio montados en el volante Vea el *Manual del Propietario*.
- **Controles montados en el vástago:**
 - Lado izquierdo del vástago: señales de giro y faros
 - Lado derecho del vástago: Limpiaparabrisas/lavador
- **Centro del tablero de instrumentación—parte superior:**
 - Controles de sonido
 - Ajuste de reloj
- **Centro del tablero de instrumentación—parte inferior:**
 - Controles de calefacción/aire acondicionado/ventilación

